

# コマックスレーサー加工機 LaserMan VDシリーズ

## Windows7での操作方法

2010年3月



レーサー加工機の、Windows7専用ドライバーは必要ではありません。  
最新バージョンのドライバーを使用して、Windows上で以下の設定をします。

Windows7の認証外のプログラムを使う場合は、Windows7のユーザーアカウントの制御を無効にします。

ユーザーアカウント制御についての詳細は、Windows7ヘルプ等を参考にしてください。  
設定変更によるコンピュータのトラブル等に関しましては責任を負いかねますのでご注意ください。

(注意)：使用するパソコンの種類やWindowsの表示の設定が、以下の表示説明内容と異なる場合は、Windowsの表示説明をよくお読みになり、類似設定作業をお願いいたします。


①コントロールパネルを開きます。




②「ユーザーアカウントと家族のための安全設定」を選択します。




③ 「ユーザーアカウント」を選択します。



④ 「ユーザーアカウント制御設定」の変更を選択します。



- ⑤ ユーザーアカウント制御のレベルを「通知しない」に変更し、OK ボタンをクリックして下さい。



- ⑥ コンピューターの再起動をして設定終了です。

最新のプリンタードライバーは、コマックスのホームページから、ダウンロードできます。  
ログインのパスワードは、ホームページ上のメールにてお申し込み下さい。

この上記説明は、Windows7 プロフェッショナルで行った説明です。  
各バージョンでのドライバーの動作確認は順次更新いたします。

**Commax**  
Laserman LaserArt

本 社 〒432-8051 浜松市南区若林町307-1  
TEL:053-447-1123 FAX:053-447-1182  
東京 〒104-0054 東京都中央区勝どき2-8-12-315  
営業所 TEL:03-3534-1221 FAX:03-3534-1222  
E-Mail:info2@commax.co.jp